

1、登录系统

将您的电脑的 IP 地址设置为 192.168.0.2 - 192.168.0.254 范围内的任意地址,打开浏览器,在地址栏输入 https://192.168.0.1:8887(注意是 https),默认用户名“admin”密码“admin”登录 Smart6。

Smart6 支持 Chrome、火狐、高版本 IE 浏览器,为了您更好地使用 Smart6,我们建议您选择 Chrome 浏览器。

由于 Smart6 采用自行签发的系统识别证书,浏览器会弹出一个警告窗口,请根据不同的浏览器提示点击“继续浏览此网站”、“仍然继续”等忽略警告。

2、运行配置向导

点击右上角“退出”按钮旁边的下拉菜单,在菜单中选择“快速设置向导”,可以进入设置向导配置界面,只需要简单地输入网络参数,即可完成系统配置



注：向导设置只适用于简单网络的上网环境，并且，向导设置会自动初始化系统原有配置。

3、外网设置

您首先需要选择您连接 Internet 的网络接口,这将是您的 WAN 口,然后根据实际情况选择上网的方式,例如这里是专线方式,则选择“固定地址上网”,输入运营商分配的地址、掩码和网关地址,如果您是 PPPoE 拨号上网,则需要选择“PPPoE 拨号上网”,并输入相应的帐号和密码

① 外网设置 ② 内网设置 ③ 完成

外网接口: eth1 已连接

固定地址上网 PPPOE拨号上网 DHCP分配上网

IP地址: 192.168.2.138

子网掩码: 255.255.255.0

网关地址: 192.168.2.254

启动流量控制:

下一步 关闭

Smart6 不存在固定的 LAN/WAN，这意味着您可以灵活使用您的网络接口。

4、内网设置

第二步是内网设置，选择连接内网的网络接口，并输入 IP 地址和子网掩码即可

① 外网设置 ② 内网设置 ③ 完成

内网接口: eth2 已连接 全双工

IP地址: 192.168.12.159

子网掩码: 255.255.255.0

启用DHCP服务:

上一步 下一步

如果您需要启用 DHCP 服务器，则勾选“启用 DHCP 服务”，并输入相应的分

配的地址信息。注意，您输入的地址信息应与内网接口的 IP 地址在同一网段，否则 DHCP 服务将拒绝启动。

在配置完成后，点击“下一步”，配置向导将开始配置，稍等片刻，等待系统提示配置成功后，您就可以使用 Smart6 访问互联网了。同样的，如需重启后生效，需要手动点右上角“保存”配置。