

### 1、网络信息

某用户使用 Smart6 通过 PPPoE 拨号上网，其网络信息如下：

内网主机地址：192.168.1.0/24，网关 192.168.1.1，DNS 61.128.128.68

Smart6 配置：

使用 eth2 PPPoE 拨号上网，用户名 02368650713，密码 123456

使用 eth1 连接内网交换机，IP 地址：192.168.1.1

### 2、配置 LAN 接口

进入“网络设置/接口线路”，点击“增加”，在线路名称中输入“LAN”，在成员接口中选择 eth1，并配置相应的 IP 地址，

The screenshot shows the '新增链路' (Add Link) configuration page. The '线路名称' (Link Name) is set to 'LAN'. Under '请选择成员' (Select Member), the '接口' (Interface) is set to 'eth1'. The 'IP地址' (IP Address) is '192.168.1.1' and the '子网掩码' (Subnet Mask) is '255.255.255.0'. There is a button labeled '+ 增加更多 IP 地址' (Add more IP addresses).

### 3、配置 WAN 接口

同上，在 WAN 线路中点击增加，在线路名称中输入“WAN”，在成员接口中选择 eth2，并填入相应的帐号和密码，填入线路上下行带宽，并勾选“默认网关”、“NAT 模式”、“添加 DNS”和“开机自动启动”四个选项

The screenshot shows the '新增链路' (Add Link) configuration page for a WAN interface. The '线路名称' (Link Name) is 'WAN' and the '接口' (Interface) is 'eth2'. The connection type is 'PPPoE拨号上网' (PPPoE dial-up). The '帐户' (Account) is '02368650713' and the '密码' (Password) is masked with dots. The '连接状态' (Connection Status) is '未连接' (Not connected). The '带宽' (Bandwidth) is set to 1 Mb/s for upstream and 8 Mb/s for downstream. The '默认网关' (Default Gateway), 'NAT模式' (NAT Mode), '添加DNS' (Add DNS), and '开机自动拨号' (Auto-dial at startup) options are all checked.

#### 4、PPPoE 拨号

在添加完成的 WAN 线路列表的 WAN 线路的状态栏中，将鼠标移上去，会自动出现“连接”按钮，点击按钮即可开始拨号，如果拨号成功，将显示分配的地址信息

eth2	/	PPPoE接入	未连接 	0.00b/0.00b	0.00B/0.00B	启用
------	---	---------	---	-------------	-------------	----

最后，点击右上角“保存”，保存系统配置。