



## 一、在 WEB 认证/规则管理中添加需要认证的 IP 地址，添加有效，无添加无效




## 二、开启需要认证的接口，哪个接口上来的数据需要认证的，开启哪个



注:一、二步是为了让手机等无线终端上网时需要认证

## 三、在账户管理/优惠券管理/自助开户配置中添加自助开户的 IP，有 IP 者可自助开户，无 IP 者不能自助开户



四、输入网址 <https://auth3.smart6.net:8887/coupon.html> 进行开户，得到优惠券上网账户



注：一台电脑只能获得一个优惠券账户，重新获得，原优惠券将失效，手机已登录者将隔一会后自动退出。