

安讯赚钱宝简介:安讯赚钱宝只有使用安讯路由才能开启此服务,目前仅支持电信与联通带宽,且是公网 IP 地址的用户,其原理是在您上班等不在家的闲暇时期,通过 VPN 拨号方式,借用您家里的 IP 来给其他用户刷 APP,刷搜索服务,不要求您的带宽多高,只借用您的公网 IP。

1、注册安讯赚钱宝账号,推荐使用谷歌/火狐浏览器打开网址:

<https://ippool.dpifw.com/index.php/Login/index.html> 进行注册


进入网址后点击注册进行注册账号:



- 2、注册选项请填写真实信息,注:手机号与支付宝账号 注册后不可修改
- 3、提交注册后请联系管理员进行审核,审核后方可登陆
- 4、登陆后点击个人信息→账户资料查看修改个人信息与绑定码,绑定码在安讯路由赚钱宝线路里拨号时使用到

使用安讯赚钱宝：

- 1、连接线路。如：家用电信带宽，光猫下连安讯路由，安讯配置模式改为桥接，用安讯路由拨号上网。
- 2、连接默认无线名称为 Anshion_0 的无线，浏览器输入 192.168.1.254 进入安讯 WEB 管理界面，如果使用手机获取不到 IP 地址，请配置静态 IP(192.168.1.X) 连接 Anshion_0, 首先在首页模式切换中把模式改为路由模式。



- 3、在互联网设置→互联网（WAN）设置中使用拨号上网模式，填写您的上网账号与密码进行连接



- 4、开启赚钱宝专用 PPPOE 线路，填写绑定码，绑定码在安讯赚钱宝平台个人信息中查看。

赚钱宝专用PPPOE

绑定码

5、在赚钱宝专用 PPPOE 线路中填写您的账号密码进行连接。至此，安讯赚钱宝设置完毕。

PPPOE 1

帐号

密码

连接模式 始终连接 连接断开 15 秒后尝试重拨

自定义DNS OFF

MAC克隆 如果克隆，会导致被克隆的设备名称无法被识别。

MAC地址 00:c0:19:00:29:29 克隆MAC

MTU协商

开始 0 时 0 分 开始时间等于结束时间表示不启用，0:0-23:59表示全天启用

结束 23 时 0 分

IP地址 119.86

连接状态 已连接

连接时间 12438 秒

保存设置

6、可在局域网设置中设置 DHCP 分配地址，避免与下接路由器 DHCP 池冲突。

注：启用安讯赚钱宝服务，不影响您的 WIFI, 上网等功能的使用。